

نکات فنی کار کاشی و سرامیک به روش چسبی بر روی کنامیت (فایبرسمنت برد):

روش کار به سبک چسبی یکی از جدیدترین روشهای نصب کاشی، سرامیک و سنگ بر روی سطوح دیوارهای قدیمی و تراز شده بوسیله سیمانکاری، کاشی قدیمی، سنگ قدیمی و صفحات سیمانی است.

مزایای روش نصب کاشی و سرامیک با چسب بر روی کنامیت (فایبرسمنت برد):

- ۱- برای نصب مجدد کاشی به روی کاشی، کاشی به روی دیوار سیمانی (فایبرسمنت برد) و..... به کار می‌رود
- ۲- نیازی به تخریب و کنده کاری زیر کار نمی‌باشد.
- ۳- سرعت نصب و بهره برداری را افزایش می‌دهد.
- ۴- کثیف کاری و ریخت و پاش کمتر دارد.
- ۵- استحکام آن هم قابل ملاحظه می‌باشد.
- ۶- در برخی مدل‌ها تنها راه نصب می‌باشد (کاشی‌های ریز و سنگ آنتیک)
- ۷- هزینه کمتر

روش کار با چسب برای نصب کاشی، سرامیک و سنگ:

ابتدا زیر کار را آماده می‌نماییم، سپس ابزار کارهای مخصوص را آماده کرده و خمیر را با کمی آب اغشته کرده و با کاردک مخصوص به متر از حدود یک متر مربع به دیوار میکشیم سپس کاشی را با کمی فشار نصب کرده و تراز مینماییم بعد از چندین ساعت عملیات بند کشی را انجام می‌دهیم و کار بعد از ۴۸ ساعت قابل استفاده می‌باشد.

روش‌های پخش چسب بر زیر کار به سه صورت می‌باشد

- ۱- با کاردک شانه ای بر روی زیر کار
 - ۲- با کاردک قاشقی بر پشت کاشی یا سرامیک
 - ۳- روش ترکیبی
- روش شانه ای برای کاشیهای ابعاد ریز (زیر ۳۰×۲۰) و زمانی که زیر کار بسیار تراز و بدون موج باشد استفاده می‌شود.
- روش قاشقی و ترکیبی بیشتر برای نصب کاشی و سرامیک ابعاد بزرگ و زمانی که زیر کار خوب تراز نباشد و موج داشته باشد استفاده می‌شود.
- که با توجه به مسطح بودن صفحات کنامیت اکثراً از روش شانه ای جهت نصب کاشی و سرامیک بر روی سطوح آن استفاده می‌شود.
- میزان مصرف چسب برای زیر کار های صاف و تراز حدود ۳/۵ کیلو گرم در هر متر مربع است و میزان مصرف در زیر کارهای ناصاف حدود ۵ کیلوگرم در هر متر مربع می‌باشد.
- به دلیل مسطح بودن سطوح کنامیت حداقل میزان مصرف چسب در این مصالح مصرف می‌شود.